

# Podmienky rezervácie distribučnej kapacity

Miestna distribučná sústava prevádzkovateľa UR P6 s.r.o. umožňuje v súlade s Technickými podmienkami prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy pripojenie odberného miesta odberateľa elektriny na rozvod na napät'ovej úrovni NN. Pripojenie odberného miesta na rozvod na napät'ovej úrovni VN v miestnej distribučnej sústave nie je umožnené.

Elektromer na odbernom mieste odberateľa elektriny sa v miestnej distribučnej sústave na napät'ovej úrovni NN pripája ako priame meranie bez obmedzenia v ampéroch (A). Rezervovaná kapacita je teda stanovená na úrovni veľkosti hlavného ističa v ampéroch, ktorý si odberateľ elektriny zmluvne dohodne v Zmluve o pripojení do distribučnej sústavy.